

Google Home – Switcher V2 Guide



אנו שמחים להגיש לכם את השליטה בסוויצ'ר דור 2 באמצעות גוגל הום.
באמצעות העוזרת החכמה של גוגל ניתן להדליק ולאו לכבות את הסוויצ'ר שבביתכם.

בכדי לקשר בין האקשן לבין הסוויצ'ר יש לעקוב אחר המדריך הבא.

הפעלות קוליות:


"Ok Google , Turn ON Boiler"

"Ok Google, Turn OFF boiler"


"Ok Google , Turn Boiler ON"

"Ok Google, Turn boiler OFF"


1. במסך הכניסה לאפליקציית GOOGLE HOME יש לעבור לטאב המשתמש ולאחר מכן לבחור ב"More settings"




2. יש לבחור בטאב ASSISTANT ולאחר מכן ב HOME CONTROL




3. כעת יש ללחוץ על ה" + " בתחתית המסך.



4. כעת יש להקליד בשורת החיפוש את המילה SWITCHER ולבחור באקשן :
Switcher Smart Home




5. במסך זה יש להקליד את שם המשתמש באפליקציית סוויצ'ר V2 ואת סיסמת החשבון בסוויצ'ר V2, בסיום יש לאשר. (חשוב להקפיד על אותיות קטנות/גדולות)



זהו, הסוויצ'ר קושר בהצלחה. מומלץ לשנות את השם של המתג באפליקציית סוויצ'ר לאותו שם שתעניקו לו בגוגל הום.

6. בחרו את המתג והמשיכו.



7. מומלץ לוודא שגם באפליקציית סוויצ'ר V2 וגם בגוגל הום נתתם את אותו שם למוצר.

****שם למוצר יכול להיות כל שם באנגלית אשר עולה על רוחכם וכמובן שיהיה קל להגיה ולהבנה על ידי העוזרת החכמה.**

