

ALEXA - Switcher Smart Skill



אנו שמחים להגיש לכם את השליטה במתג התריס החכם Switcher Runner) באמצעות העוזרת החכמה אלכסה של אמאזון.

באמצעות אלכסה ניתן להוריד את התריס או להעלותו למעלה ובנוסף ניתן לפתוח את התריס לפי אחוז מסויים.

Switcher smart Home יש להשתמש בסקיל **

הפעלות קוליות:

"Alexa, set runner for 40 percent"

"Alexa, Turn On Runner"

"Alexa, Turn Off runner"

על מנת להוסיף את מתג התריס החכם יש לבצע את הפעולות הבאות:











