

switcher smart plug[®]

שקע/שעון שבת חכם נשלט באמצעות Wi-Fi

חוברת
הדרכה



להורדת האפליקציה סרקו את הקוד
או חפשו Switcher smart home בחנויות האפליקציות



©All Right Reserved to M.D.S Wireless Technologies L.T.D



Standards

802.11 b\g\n
2.4Ghz

Wi-Fi security modes

WPA, WPA2, WPA\WPA2
WEP (TKIP and AES)

* מתח הפעלה: 250V AC | זרם ממסר: עד 16 אמפר

* עומס מרבי ביציאה: 3,500W | צריכת הספק: > 2W

* תדר: 50Hz

* דגם SW11 - Switcher smart plug

* בעל אישור מכון התקנים הישראלי

* אישור התאמה אלחוטי של משרד התקשורת 51-54456

* יצרן: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ, בית אלפא

13 תל אביב



לשימוש
פנימי בלבד

www.switcher.co.il


הוראות התקנה ושימוש ידני לשקע

אזהרה! המוצר אינו מיועד לשימוש חיצוני



שלב 1:

יש לחבר את המוצר אל השקע בקיר או לשקע מפוצל



שלב 2:


יש לחבר לשקע החכם כל מכשיר חשמלי בעל עומס של עד 16A (אמפר) 3,500W

הוראות התקנה ושימוש ידני לשקע

אזהרה! המוצר אינו מיועד לשימוש חיצוני

לד כחול: כאשר הלד הכחול
מהבהב, המוצר אינו מחובר
לרשת הוי פי הביתית. כאשר
הלד הכחול דלוק קבוע המוצר
מחובר לרשת הביתית.

לד אדום: מתח מועבר
למוצר המחובר



לחצן הפעלה: לחיצה על לחצן זה תגרום
לאספקת מתח למוצר המיועד (לד **אדום** ידלק).
לחיצה נוספת - תחסום את המתח למוצר
המיועד (לד **אדום** יכבה).

חיבור ראשוני של השקע לאינטרנט

1. בסיום התקנת השקע החכם ולאחר שוידאנו שהמתג עובד ידנית כראוי, יש להכנס אל האפליקציה ולבצע הרשמה (יש לאשר את הרשאות

האפליקציה)

ולהזין כתובת מייל פעילה בכדי לבצע אקטיבציה מאותו מייל.

יצירת הכינוי חשובה מאחר וכינוי זה יופיע ברשומות מסך "היסטוריה"

באפליקציה וכך ניתן לדעת מי מבני המשפחה השתמש במתג.



חיבור ראשוני של השקע לאינטרנט

עם סיום ההרשמה ישלח מייל אקטיבציה לכתובת המייל אשר הזנת. יש להיכנס למייל זה ולאשר את ההרשמה על ידי לחיצה על הקישור המצורף. לאחר מכן יש לחזור לאפליקציה ולהזין את הפרטים במסך "התחבר".

14:43

switcher

סוויצ'ר
מוצרים חכמים לבית

כתובת מייל
israel@gmail.com

סיסמא


שכחתי סיסמא

כניסה

עדיין לא נרשמת לסוויצ'ר? להרשמה

חיבור ראשוני של השקע לאינטרנט

כעת מופיע מסך
"הסוויצ'רים שלי".
יש לבחור ב +
(הוספת סוויצ'ר
חדש)



חיבור ראשוני של השקע לאינטרנט

במסך זה יש לוודא שאכן אתה מחובר לרשת הביתית בסמארטפון עימו אתה מבצע את חיבור הסוויצ'ר לרשת (רשת 2.4Ghz).

יש להזין את סיסמת הרשת בשדה המתאים וללחוץ על לחצן הוי פי במשך 5 שניות עד להופעת לד אדום. עם הופעת הבהוב הלד האדום יש לעזוב את הלחיצה ולבחור באפליקציה ב"חבר מתג" ולהמתין.

כדי לסנכרן את הסוויצ'ר עם רשת הWIFI הביתית:

1. ודאו שאתם נמצאים על רשת 2.4 (רשת 5G לא תומכת)

2. הזנו מידע רשת המיוקם למעלה

Family


 *****

חבר מתג

הוראות שימוש באפליקציה

מסך הבית: ניתן להפעיל את השקע על ידי לחיצה על העיגול במרכז המסך. לאחר הלחיצה ישמע "קליק" כניסת הממסר לפעולה והזמן יתחיל לרוץ.


בתחתית המסך
האפליקציה תציג את
הזרם העובר בשקע
החכם.



הפעלה/כיבוי

הוראות שימוש באפליקציה

מסך לו"ז: יש ללחוץ על הסימן "+" בכדי ליצור זמני כיבוי וזמני הדלקה שונים. ניתן ליצור עד 8 לוזים שונים אשר יחזרו על עצמם בכל יום בו בחרתם שיחזרו. ניתן ליצור לו"ז חד פעמי במהלך ה-24 השעות הקרובות.



תעודת אחריות למתג חכם בשליטה מהסמארטפון

נותנת האחריות: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות
בע"מ (להלן: "אם.די.אס" או "החברה"). תעודת
אחריות זו הינה למוצר אלקטרוני מתוצרת Switcher
sw11 - M.D.S Wireless Technologies

מועד הרכישה / מסירה:	הסניף בו בוצעה הרכישה:
דגם/תיאור פריט: Switcher SW11	שנת ייצור: 2025 מס' סידורי: 7290015524117
תקופת האחריות: האחריות למוצר הינה לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה.	
משרד ראשי אם.די.אס: בית אלפא 13 תל אביב, ת"ד 57664. מרכז שירות: 077-3213814	

לקוח/ה יקר/ה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים
שבחרת לקנות את מתג Switcher. החברה מתחייבת
בזאת למתן אחריות למוצר, בתקופת האחריות,
בהתאם לתנאים כדלקמן:

א. החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת במידה ונעשה בו שימוש סביר, בתנאים רגילים ועפ"י הוראות ההפעלה של המוצר.

ב. בתקופת האחריות, החברה תתקן או תחליף את המוצר או החלק התקול שימצא על ידי החברה פגום או בלתי תקין וזאת ללא חיוב הרוכש בתשלום נוסף. החברה מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצבו טרם התקלה או להחליפו בחדש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ג. בכל מקרה של מימוש האחריות, לרבות (אך לא רק) פגם או נזק, אחריות החברה תהיה מוגבלת לגובה מחיר הרכישה של המוצר בלבד. לא תינתן אחריות על עלויות פירוק והרכבת המוצר.

ד. האחריות אינה כוללת את המידע, הפריטים והתוכנות השמורים / מאוחסנים במוצר. אחריות הלקוח לדאוג לגיבוי כל המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במוצר טרם מסירתו לבדיקה ו/או לתיקון.

ה. במקרה של תקלה מוצר, החברה מתחייבת לתקן או להחליף את המוצר בזמן סביר וזאת אך ורק במשרדי החברה. באחריות הלקוח לשלוח את המוצר התקול למשרדי החברה לשם בדיקה / תיקון / החלפה.

אין החברה אחראית על כל נזק כלכלי שיגרם ללקוח או לצד שלישי בפירוק המוצר מהקיר או בשילוחו אל משרדי החברה.

ו. בכפוף להוראות הדין, בכל פנייה בקשר לאחריות יציג הרוכש תעודת אחריות זו בצירוף חשבונית רכישה.

ז. עם פקיעת מועד האחריות, תיקון או החלפת המוצר יהיה בכפוף למחירון חלפים ושירות של החברה.

ח. קבלת המוצר על ידי הרוכש מהווה אישור כי אריזת המוצר חדשה וכי אין בה פגם.

ט. כל הרחבה ו/או שינוי באחריות לגבי המוצר ואשר חורגת מתעודה זו, תהיה בתוקף רק באם ניתנה בכתב על ידי החברה.

י. ניתן לשלוח את המוצר הלא תקין במסגרת האחריות ולצורך תיקונו בדואר רשום עם פרטי התקלה לכתובת: תא דואר 57664 תל אביב עבור - חברת אס.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

א. עקב שימוש שלא למטרה המיועדת למוצר ו/או בניגוד להוראות היצרן.

ב. אם ניזוק המוצר על ידי תהליך התקנה לא תקין ולא על פי הוראות ההתקנה והבטיחות הספציפיות למוצר זה.

ג. בכל מקרה של תיקון, שינוי תצורה, פירוק ו/או טיפול שלא על ידי גורמים מוסמכים לכך ושלא אושרו על ידי החברה.

ד. במקרה של קילקול ו/או שבר כתוצאה מנזק מכון, זדון, רשלנות, או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח ו/או מטעמו.

ה. במקרה של פגיעת כוח עליון, לרבות שריפה, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מגע עם מים, הצפה או תאונה, נפילה, אספקת חשמל לא תקינה, שיבוש כלשהו ברשת החשמל או בלוח החשמל, שיבוש ברשת הטלפון, חיבור לא תקין לרשת החשמל.


ו. במקרה של נזק לכיסוי חיצוני, לצבע וציפוי המוצר וחלקים העשויים מבקליט גומי או פסלטיק שאינם נובעים מפגם במוצר ו/או במקרה של נזק כאמור שנגרם לאחר מסירת המוצר לצרכן, שאינו מונע את תפקודו התקין של המוצר.

ז. במידה ובוצע שינוי כלשהו בתעודת האחריות, אשר אינו מלווה בחתימת החברה.

ח. היה והמוצר הוחלף או תוקן, המוצר המתוקן או המוחלף, יהיה מכוסה על ידי אחריות זו עד תום תקופת האחריות המקורית. למען הסר ספק, תקופת האחריות לא תוארך בשל תיקון ו/או החלפת המוצר.

אנא מלא/י את הפרטים הבאים:

	שם פרטי ושם משפחה:
	כתובת:
	תאריך הרכישה:
	סוג המוצר:
	מקום הרכישה:



 switcherbreeze

הופך כל מזגן לחכם

סדרת מתגי התאורה החכמים של סוויצ'ר



 switcher light SL01

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



 switcher light SL02

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



 switcher light SL03

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



 switcher light SLmi01

מתאים לקופסה עגולה 55 מ"מ



 switcher light SLmi02

מתאים לקופסה עגולה 55 מ"מ

מתגי התריסים החכמים

 switcher runners



 switcher runners 55

מתאים לקופסת חשמל
עגולה 55 (תחת הטיח)



 switcher runner

מתאים לקופסת חשמל
3 מקום

מתגי התריסים משולבי התאורה של סוויצ'ר



 switcher light runners plus

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



 switcher runner lights plus

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום

סדרת מתגי הדוד החכמים של סוויצ'ר



switcher on wall

מתאים לכל סוגי קופסאות החשמל
(תחת הטיח)



switcher touch

מתאים לקופסת חשמל
3 מקום (תחת הטיח)



switcher v4 Long

מתאים לכל סוגי קופסאות החשמל
(תחת הטיח)



switcher mini

מתאים לקופסת חשמל בעולה
55 (תחת הטיח)